

Montageanleitung R93 Professional Systeme

Da es je nach Baujahr der Systeme zu leichten Maß Abweichungen kommen kann muss das System im hinteren Bereich (an der Fläche an der auch die Systemhalteschraube sitzt) gebettet werden.

Ohne Bettung übernehmen wir keine Garantie auf den Schaft!

Als ersten Schritt müssen Sie Ihr vorhandenes System aus dem Kunststoffschaft ausbauen.

Dazu müssen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher oder 3mm Imbuss (je nach Ausführung) die Schaftkappe abschrauben.

Der Schaft ist innen hohl. Wenn Sie von hinten in den Schaft reinschauen sehen Sie im unteren Drittel eine Imbussschraube. Diese müssen Sie mit Hilfe eines langen 5mm Imbuss Schlüssel lösen.

Wenn Sie von oben auf das System schauen sehen Sie vorne am System Ende eine Schraube. Diese müssen Sie auch lösen und mit der Beilagscheibe zusammen dem Schaft entnehmen.

Jetzt können Sie das System nach oben herausdrücken (sitzt meistens etwas fest)



An der markierten Stelle die Bettungsmasse rechts und links die ca. 1mm dick auftragen. Die Bettungsmasse muss vor dem ersten Schuss 24 Stunden aushärten.

Nun setzen Sie das System in den Holzschaff ein, drücken es mit **leichtem** Druck in den Schaft bis es sauber im Schaft sitzt.

Nun nehmen Sie die mitgelieferte Imbussschraube M6 und führen diese durch die Bohrung im Griff und ziehen Sie diese **handfest** an.

Anschließend legen Sie die vorher entfernte Beilagscheibe und Schraube an das Systemende in den Schaft – **handfest** anziehen – FERTIG.

Profitipp: Am besten sichern Sie die Schrauben mit Loctite o.ä. dann sitzen diese „Bombenfest“

Nun ist Ihre Waffe schon wieder einsatzbereit.

Waidmannsheil !